## Quick Start Menù – Beyond Inertial

Il sensore inerziale Beyond può comunicare con il PC via Bluetooth in due modi differenti, connessione diretta tramite il Bluetooth del PC oppure tramite la chiavetta Bluetooth fornita con il kit.

INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC

- 1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterà un avviso acustico e dovrà iniziare a lampeggiare con il LED bianco.
- 2) Aprire la pagina delle impostazioni Start→Impostazioni→Dispositivi e verificare che il Bluetooth sia attivato.

← Impostazioni	
命 Home	Bluetooth e altri dispositivi
Trova un'impostazione 🔎	+ Aggiungi dispositivo Bluetooth o di altro tipo
Dispositivi	
	Bluetooth
Bluetooth e altri dispositivi	Attivato

3) A questo punto cliccare sul tasto "+" di fianco a "Aggiungi dispositivo Bluetooth o di altro tipo" e selezionare "Bluetooth".

Impostazioni	
	Aggiungi un dispositivo × Blueto Aggiungi un dispositivo
Dispositivi	A: Scegli il tipo di dispositivo che vuoi aggiungere. Bluetooth Mouse, tastiere, penne o dispositivi audio e altri tipi di dispositivi Bluetooth
🗑 Bluetooth e altri dispositivi	
品 Stampanti e scanner	Ora indivi Schermo wireless o dock Monitor, TV o PC wireless che usano Miracast o dock wireless
() Mouse	Mouse, + Tutti gli altri elementi Xbox Controller con scheda wireless. DLNA e altro ancora
Touchpad	Emeral HP
Digitazione	
🖉 Penna e Windows Ink	
(ည) AutoPlay	Audio
🖞 USB	
	Annulla Annulla

4) A questo punto apparirà il nome del sensore e bisognerà selezionarlo.



5) Selezionato il sensore questo dovrà apparire nella lista dei dispositivi associati.



6) A questo punto chiudere la finestra impostazioni di Windows ed avviare il software Beyond. Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a destra.

Beyond - Beyond									-		^
= <del>Y</del> 8EY0N	Ū							=		٠	
						Calendario					
					< January 2021						
		•									
3EYOND											
FRAMEWORK											
	HUT		L7515								
Aggiungi un nuovo soggetto Scegli un soggetto Crea un nuovo soggetto con le relative informazioni Modifica un soggetto esistente			Apri le impostazioni Impostazione dell'applicazione				ß				
Soggetti recenti		Test recenti				centi					
NOME		NOME		TIPO					сом		
Luca Molinaro		Test07	Luca Molinaro		<u> </u>	Simmetria Cmj m	o Luca Molinaro				
		Test06	Luca Molinaro		<u> </u>	Simmetria ROM	Luca Molinaro				
		Test05	Luca Molinaro		14/01/21@12:	1 RM []	Luca Molinaro				
		Test04	Luca Molinaro		14/01/21@12:	Sway EO/EC	Luca Molinaro				
		Test03	Luca Molinaro		14/01/21@12:	Coordinazione CM	U Luca Molinaro				
		Test01	Luca Molinaro								

7) Ora è necessario cliccare sul tasto di ricerca Bluetooth di fianco la casella Inertial Sensors.



- 8) Il software avvierà la ricerca dei dispositivi e una volta ultimata cliccando sul menù a tendina sarà possibile selezionare il dispositivo per l'associazione.
- 9) A questo punto cliccare sul tasto di connessione Bluetooth in alto a destra facendo attenzione a lasciare il dispositivo fermo in modo da ottenere anche la calibrazione iniziale.



10) Una volta connesso il dispositivo questo emetterà un avviso acustico ed inizierà a lampeggiare con il LED blu.

A questo punto sarà possibile iniziare ad utilizzare il Beyond Inertial.

INSTALLAZIONE TRAMITE CHIAVETTA BLUETOOTH ESTERNA

L'utilizzo della chiavetta esterna al posto del Bluetooth del PC avviene qualora non si riuscisse ad utilizzare quest'ultimo per la connessione oppure nel caso in cui non sia presente un sistema Bluetooth interno al PC.

- 1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterà un avviso acustico e dovrà iniziare a lampeggiare con il LED bianco.
- 2) Se non è già presente un dispositivo Bluetooth interno passare al punto (3), altrimenti bisogna disabilitare il Bluetooth del PC. Per fare ciò bisogna andare in "Gestione Dispositivi" dalla barra di ricerca Windows e, cliccando con il tasto destro del mouse sul dispositivo Bluetooth del PC, selezionare "Disabilita Dispositivo".



- Controller audio, video e giochi
- 3) A questo punto collegare la chiavetta Bluetooth esterna. I driver della chiavetta possono essere installati durante l'installazione del software Beyond.
- 4) Se l'installazione è andata a buon termine si potrà verificarlo dalla finestra "Gestione Dispositivi" dove apparirà la chiavetta Bluetooth attiva.



5) A questo punto è sufficiente seguire gli stessi punti dal punto (2) dell'INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC.